

Electrical pruning shear المقص الكهربائي

1. قبل الإستعمال:

- التقيّد بإحتياطات السلامة العامة (إرتداء الكفوف، عدم تشغيل المقص من قبل الأشخاص تحت سن الرشد).
- التأكد من أنّ البطارية كاملة الشحن.
- التأكد من توصيل جميع الكابلات بشكل تام ما بين البطارية والمقص (الرجاء مراجعة الدليل الإرشادي).
- التأكد من فتح وإغلاق شفرة المقص بشكل صحيح.

2. أثناء الإستعمال:

- تشغيل البطارية ON-OFF.
- تجنب لمس اليد للشفرة أثناء التشغيل.
- ممنوع إستخدام المقص على المواد التالية: كابلات كهربائية، معادن وأشياء صلبة.
- لا يمكن لمقص التقليم قطع غصن بقطر يزيد عن 4.5 سم.

عند الحاجة	بعد إنتهاء العمل	قبل البدء بالعمل	
X		X	سن
		X	تزييت
	X		تنظيف
		X	التحقق من الأسلاك
X			تغيير الشفرة

3. بعد الإنتهاء :

- التأكد من إغلاق المقص وعزل البطارية عن المقص.
- تنظيف الشفرة جيدا بقطعة قماش بأي نوع من أنواع الزيوت.
- وضع البطارية على الشاحن لمدة لا تقل عن 7 ساعات.

ملاحظة: في حال صدور أي صوت غير إعتيادي أثناء وبعد الإستعمال للمقص يرجى مراجعة الشركة.