

### التنظيف المنتظم والصيانة والتشحيم

- ✓ دهن الآلة بشحم عام عند نقطتي التزييت.
- ✓ نقطة التشحيم 1: يومياً أو بعد كل استخدام.
- ✓ نقطة التشحيم 2: كل 100 ساعة خدمة. فك الغطاء الأيسر للوصول إلى هذه النقطة.
- ✓ يجب التعامل مع الجهاز بعناية وتنظيفه بانتظام.
- ✓ يجب تنظيف اللوالب والأدوات والحفاظ عليها بعد كل استخدام

### قبل البدء بتشغيل المولد يجب

- ✓ القيام بالتوصيل فقط بالتيار المتناوب أحادي الطور الموضح على لوحة التصنيف.
- ✓ توصيل الآلة فقط بالمأخذ ذات جهات الاتصال الواقية.
- ✓ يجب تشغيل الماكينة فقط من خلال دائرة ground fault circuit بحد أقصى. 30 مللي أمبير تيار التسرب المقتن.
- ✓ التوصيل: ادخال الجهاز في المقبس الكهربائي والضغط على زر "إعادة الضبط" الأخضر.
- ✓ اختبار التشغيل: الضغط على الزر الأزرق "TEST"، لإيقاف تشغيل الجهاز.
- ✓ الضغط على زر "RESET" : بمجرد أن تضيء شاشة التشغيل الحمراء، يصبح الجهاز جاهزاً للعمل
- ✓ عدم استخدام الآلة الكهربائية بدون PRCD .
- ✓ يجب استبدال القابس أو السلك الكهربائي فقط من قبل الشركة المصنعة للأداة الكهربائية أو بواسطة خدمة الإصلاح الخاصة بها
- ✓ المحافظة على الأجزاء الكهربائية بعيداً عن المياه؛ كذلك الأشخاص في منطقة العمل.
- ✓ التأكد من وجود طفاية حريق قريبة من المجموعة