

إحتياطات العادم

- ✘ عدم إستنشاق غازات العادم
- ✘ عدم تشغيل محرك السيارة داخل منطقة سيئة التهوية
- ✓ الحفاظ على ماسورة العادم خالية من أجسام الغريبة

إحتياطات تعبئة الوقود

- ✓ الإنتباه لملء خزان الوقود أكثر من الحد المطلوب
- ✓ بعد إعادة التزود بالوقود، تأكد من إحكام (إغلاق) غطاء الوقود لمنع الإنسكاب
- ✘ يمنع تعبئة السيارة بالوقود أثناء التدخين أو بالقرب من اللهب المكشوف
- ✓ استخدام بنزين السيارات الخالي من الرصاص
- ✓ مسح أي وقود مسكوب قبل بدء تشغيل المحرك

عند مكافحة حريق يجب الإنتباه لمكان ركن الآلية على أن تكون:

- ✓ بعيدة عن إتجاه النار الى المكان
- ✓ محيطها نظيف من الأعشاب الجافة