

تعليمات التشغيل الآمن للآلة

- عند العمل بالآلة ، قم بارتداء معدات الحماية، مثل القفازات المقاومة للقطع.
- الآلة مصممة للعمل في شبكة كهربائية بجهد كهربائي 230 فولت وتردد 50 هرتز.
- تحتوي الآلة على عناصر سريعة الحركة ويجب استخدامها بعناية. لا تعرض نفسك أو أي شخص آخر للخطر.
- يحظر وضع يدك أو ذراعك في الفتحة المخصصة لإدخال الزجاج القريبة من الأجزاء الدوارة من حجرة التكسير، أو تحريك يدك أو ذراعك إلى الداخل.
- قم دائماً بارتداء معدات الحماية ، مثل القفازات المقاومة للقطع ، عند تنظيف حجرة الجهاز.
- قم دائماً بتوفير مساحة عمل كافية مسافة 3 امتار من الآلة للحماية من الزجاج المتطاير.
- لا تسمح بوجود الأطفال بالقرب من الجهاز أثناء تشغيله.
- استخدم الجهاز للغرض المقصود منه فقط.
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز عند تركه دون رقابة.
- إذا احتاج الجهاز إلى إصلاحات، فاتصل بالشخص المسؤول للكشف عليه.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- لا تستخدم الجهاز إذا لم تكن متأكدًا من كيفية القيام بذلك. اتصل بالشخص المسؤول عن التدريب على استخدام الآلة.

معايير السلامة

- ان لا يقل العمر عن ال 18 سنة.
- إرتداء معدات السلامة المذكورة اعلاه.
- عدم وضع يدك أو ذراعك أو اي من اطرافك في الفتحة المخصصة لإدخال الزجاج.
- التأكد من عدم وجود اي حيوان بالقرب او داخل الفتحة المخصصة لإدخال الزجاج قبل تشغيل الآلة.
- حافظ على المنطقة نظيفة وجافة.
- قم بإزالة أي تراكم للشحوم والزيوت والحطام بالقرب او على الآلة.
- لا تقم أبدًا بإجراء أي تعديلات أو إضافات أو تحويلات قد تؤثر على السلامة.
- إذا تعثرت الملابس أو الأدوات أو أي من أجزاء الجسم في الآلة، اضغط فوراً على زر التوقف الطارئ لفصل كل الطاقة.
- إذا ظهرت أي حركة أو صوت غير عادي، قم بإيقاف الآلة فوراً، وأبلغ الشخص المسؤول للكشف عليه.