

- في حالة وجود أي عطل أو إنذار صوتي أثناء العمل، يجب القيام بإيقاف تشغيل مضخة الكلور والاتصال بالفريق الفني على الفور
- يجب أن يعمل الكلور تلقائيًا عندما تعمل مضخة البئر. التأكد من أن القواطع كلها في وضع التشغيل
- إذا لم يعمل نظام الكلور بعد مرور بعض الوقت، الإتصال بالفريق الفني
- التأكد من أن نظام الكلور لا يعمل عند إيقاف تشغيل نظام ضخ البئر
- يجب أخذ أنفاسًا خفيفة في غرفة الكلور حتى التأكد من عدم وجود تسرب للكلور
- عدم رفع الأسطوانة من الغطاء أبدًا
- عدم تعريض الأسطوانة أبدًا للحرارة أو توجيه ضوء الشمس عليها
- عدم إسقاط الأسطوانة أبدًا أو طرقها
- الاحتفاظ دائمًا بالأسطوانات الفارغة منفصلة من ممتلئة
- الحرص دائمًا على تأمين الأسطوانات الفارغة والممتلئة مع كابل أو سلسلة
- عدم القيام أبدًا بتخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من حاويات الكلور
- عدم رش الماء على وعاء به تسريب سيجعل التسرب أسوأ
- في حالة ملامسة الكلور للجلد، غسل البشرة بالماء والصابون على الفور
- عدم تغيير اسطوانات الكلور عندما تكون بمفردك
- عدم دخول غرف اسطوانات الكلور بدون قناع أمان مناسب للكلور
- في حالة استنشاق غاز الكلور:

1. الاتصال بالإسعاف

2. إخراج المصاب من منطقة الخطر في الهواء الطلق

3. الحرص على إراحة الجرحى أفقياً