



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

إجراءات السلامة والخطوات الواجب القيام بها
قبل واثناء تشغيل الفرن

برنامج دعم المجتمع المحلي - Community Support Program

قبل وأثناء تشغيل الفرن يجب

التأكد من عدم وجود مادة قابلة للاشتعال بالقرب من الفرن ❌

التأكد من عدم وجود أي شيء فوق الفرن ❌

قبل وأثناء تشغيل الفرن يجب

التأكد من وجود مصدر طاقة مناسب (120V) ✓

التأكد من توصيلات الكهرباء والغاز ✓

التأكد من استقرار الكهرباء ✓

أثناء عملية التنظيف

أدر مفتاح الطاقة إلى OFF واترك الفرن ليبرد. ✓

قم بغسل الرفوف و الأسطح الداخلية و لوحة التحكم بالماء والصابون وبمنظفات خفيفة وماء دافئ. ✓

استخدم فرشاة قاسية لإزالة التراكمات عن شفرات المروحة. ✓

امسح الأسطح الخارجية الأخرى بقطعة قماش نظيفة مبللة. ✓

اترك باب الفرن مفتوحاً طوال الليل بعد التنظيف. ✓