



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

إجراءات السلامة وارشادات جهاز الهواء المضغوط

برنامج دعم المجتمع المحلي - Community Support Program

قائمة التحقق هذه توفر المتطلبات الأساسية لحماية الجهاز وحسن استعماله لاحقاً. في حالة تسجيل "لا" لأي من عناصر قائمة التحقق أدناه، يجب تحديد الحالة والإجراءات التصحيحية في عمود "الملاحظات".

العناصر	التقييم	ملاحظات
1- فحص القناع		
(أ) التأكد من عدم وجود نتوءات وتشققات	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ب) التأكد من متانة واجهة الرؤية ووضوح الرؤية	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ج) التأكد من اشربة التثبيت على الرأس	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
2- خرطوم الوصل بين الجهاز والماسك		
(أ) معرض للاهتراء	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ب) فيه ثقب	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ج) مثبت في جهته	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
3- مؤشر الضغط		
(أ) يعمل بشكل طبيعي بواسطة المؤشر	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ب) رؤية المؤشر واضحة	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ج) كمية الضغط الموجود كافية	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
4- قارورة الهواء		
(أ) مثبتة في مكانها بشكل جيد	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ب) السكر يعمل بشكل طبيعي (مفتاح التشغيل)	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ج) اضرار أو خدوش، تاريخ آخر تحقق	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
5- حمالة الظهر		
(أ) التحكم في حمالة الكتف وتوسيعها لسهولة الارتداء	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ب) الاحزمة متينة، سهولة في تركيبها وفكها	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
6- التخزين		
(أ) ضيها بشكل يسهل ارتداءها	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ب) مخزنة في مكان جاف	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(ج) يوجد نتوءات في مكان التخزين	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
(د) جاف لا يوجد حرارة ولا رطوبة	نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	